

1	2	2a	3a	3b
ab km	km/h		Betriebsstellen	Lage
				km

6322 Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128

Hauptbahn

eingleisig von Stralsund Hbf bis Riekdahl

zweigleisig von Riekdahl bis Rostock Hbf

Hg 160 km/h von Stralsund Hbf bis km 41,8

120 km/h von km 41,8 bis Rostock Hbf

1000 m Bremsweg von Stralsund Hbf bis km 68,3

700 m Bremsweg von km 68,3 bis Rostock Hbf

700 m Bremsweg von Rostock Hbf bis km 69,0

1000 m Bremsweg von km 69,0 bis Stralsund Hbf

PZB

GWB von Riekdahl bis Rostock Hbf

ZF



Richtung a

Richtung b

Richtung a: Stralsund Hbf - Riekdahl

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
	40	40	- ZF GSM-R -	-0,3
			⊕ 600 A	
			Stralsund Hbf	0,0
			Asig	0,2
				0,2
			¥	0,2
1,0				1,0
	160	160		
			⚡	1,5
			⚡	1,8
			⚡	2,5
			Strals-Grünhf Hp	2,6
			⚡	2,8
			Esig	3,4
			Langendorf	4,1
			Asig	4,4
			¥	4,5
			Esig	8,9
			Martensdorf	10,1
			Asig	10,1
			¥	10,5
			Kummerow(b S) Hp	13,0
			Esig	17,8

1	2	2a	3a	3b
			Velgast	18,9
			Asig	19,3
			¥	19,6
				21,2
				22,4
			Esig	24,5
			Buchenhorst	24,9
			Asig	25,5
			¥	25,9
			Esig	33,0
			Altenwillershgn	34,1
			Asig	34,1
			¥	34,4
			El 1 - 140km/h	37,5
			Esig	38,4
			Ribnitz-Dam Ost	39,7
			Asig	39,8
			¥	40,0
				40,1
				40,3
41,8				
	120	120		
			Esig	42,2
42,4				
		90		
			Ribnitz-Dam West	43,3
			Asig	43,6
			¥	43,8
				43,9
				44,0
44,4				
		120		
			Esig	52,5
			Gelbensande	53,2
			Asig	53,7
			¥	53,8
53,9				
		90		
56,7			(Zvsig▽), Esig	56,7
57,1				
	100			
57,5			(Avsig▽), (Zsig)	57,5
			Rövershagen	57,7

1	2	2a	3a	3b
58,4			Asig	57,9
			¥	58,1
61,6	120	120	Mönchhagen Hp	61,6
61,8	100	100	Esig Bentwisch	63,7 64,7
64,7	120	120	Asig ¥	64,8 64,9
65,3	100	100	Asig ¥	64,8 64,9
67,5	120	120	Bksig Abzw Riekdahl	68,3 68,6
	100	100		

Richtung a: Riekdahl - Rostock Hbf

Regelgleis

Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
70,1	100	100	- ZF GSM-R -	68,6
			Abzw Riekdahl	68,6
			⊕ 600 A	
			¥	68,8
			Ro-Kassebohm Hp	70,0
			Bksig	70,1
			Bk Warnowbrück O	70,8
			Bksig	70,9
			¥	71,0
			Abzw Warnowbr W	71,2
71,4	70	70		71,3
				71,3
71,8	40	40	Esig	71,7
				71,8

1	2R	2aR	3a	3b
72,4			Avsig▽, Zsig Rostock Hbf Asig	71,9
				72,4
				72,6
				72,6
				72,8

Übergänge Richtung a: Stralsund Hbf - Rostock Hbf

Velgast: 6322 a nach 6778 a

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
17,8	160	160	Esig	17,8
	60	60		18,3
19,3	50	50	Velgast	18,9
			Asig	19,3

Bentwisch: 6322 a nach 6925 a

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
64,7	120	120	Bentwisch	64,7
	100	100	Asig	64,8
64,8	60	65,0		
		0,3		
		¥	0,3	

Warnowbr W: 6322 a,R nach 6449 a

Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
71,0	80	80	Bksig	71,0
	60	60	Abzw Warnowbr W	71,3
				-0,1
		¥		0,0

Rostock Hbf: 6322 a,R nach 6921 b
 Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
71,8	70	70	Esig	71,8
	40	40		72,1
			Rostock Hbf	56,5
			Asig	56,3

Rostock Hbf: 6322 a,R nach 6325 a,R
 Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
	40	40	Rostock Hbf	72,6
			Asig	72,8
				73,2
113,9		¥		113,8
	120	90		113,9

Richtung a: Riekdahl - Rostock Hbf
 Gegengleis
 Spalte 2aG: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2G	2aG	3a	3b
70,1	100	100	- ZF GSM-R -	68,6
			Abzw Riekdahl	68,6
			⊕ 600 A	
			¥	68,7
			Ro-Kassebohm Hp	70,0
71,4	80	80	Bksig	70,1
			Bk Warnowbrück O	70,8
				70,9
			Bksig	71,0
				71,2
			Abzw Warnowbr W	71,3
			¥	71,4
71,8	70	70		71,7
	40	40	Esig	71,8

1	2G	2aG	3a	3b
				71,9
72,4			Avsig ▽, Zsig	72,4
			Rostock Hbf	72,6
			Asig	72,8

Übergänge Richtung a: Stralsund Hbf - Rostock Hbf
Warnowbr W: 6322 a,G nach 6449 a
Spalte 2aG: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2G	2aG	3a	3b
	80	80		
71,0			Bksig	71,0
	60	60	Abzw Warnowbr W	71,3
			¥	-0,1
				0,0

Richtung b: Rostock Hbf - Riekdahl
Regelgleis
Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
	40	40	- ZF GSM-R -	73,2
			⊕ 600 A	73,1
			Rostock Hbf	73,1
				72,6
			Zsig	72,6
72,2			Bkvsig ▽, Asig	72,5
				72,2
72,1			¥	72,1
	70	70		72,1
			Bksig	71,9
				71,7
71,4				71,7
	80	80	Abzw Warnowbr W	71,3
			¥	71,3
				71,2
			Bk Warnowbrück O	70,9
			Bksig	70,8
70,1				70,7
	100	100		

1	2R	2aR	3a	3b
			Ro-Kassebohm Hp	70,0
			Bksig	69,0
			Abzw Riekdahl	68,6

Richtung b: Riekdahl - Stralsund Hbf

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
	100	100	- ZF GSM-R -	68,6
			Abzw Riekdahl	68,6
			⊕ 600 A	
67,5			¥	68,6
	120	120		
65,3				
	100	100	Esig	65,3
				65,3
64,7				
	120	120	Bentwisch	64,7
			Asig	64,2
			¥	64,1
				64,0
61,8				
	100	100	Mönchhagen Hp	61,6
61,6				
	120	120	Esig	58,7
58,4				
	100	90	Rövershagen	57,7
			Asig	57,4
			¥	57,2
57,1				
	120		Esig	54,2
53,9				
		120	Gelbensande	53,2
			Asig	53,0
			¥	52,9
			Esig	44,4
44,4				
		90		< 44,0

1	2	2a	3a	3b
				43,8
43,1			Ribnitz-Dam West	43,3
			Avsig ▽, Zsig	43,1
			Asig	42,6
42,4			¥	42,5
		120		
41,8				
	160	160		
			Esig	40,4
				40,3
				40,1
			Ribnitz-Dam Ost	39,7
			Asig	39,1
			¥	39,0
			El 1	37,8
			Esig	34,8
			Altenwillershgn	34,1
			Asig	33,6
			¥	33,3
			Esig	25,9
			Buchenhorst	24,9
			Asig	24,9
			¥	24,8
				22,4
				21,2
			Esig	20,0
			Velgast	18,9
			Asig	18,6
			¥	18,3
			Kummerow(b S) Hp	13,0
			Esig	10,8
			Martensdorf	10,1
			Asig	9,5
			¥	9,2
			Esig	4,7
			Langendorf	4,1
			Asig	3,8
			¥	3,6
				2,8
			Strals-Grünhf Hp	2,6
				2,5
				1,8

1	2	2a	3a	3b
1,4				1,5
			Esig	1,4
	40	40	Stralsund Hbf	0,0
				0,0
			Asig	-0,2

Übergänge Richtung b: Rostock Hbf - Stralsund Hbf

Rostock Hbf: 6322 b,R nach 6325 b

Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
	40	40	Rostock Hbf	72,6
			Zsig	72,5
			Asig	72,2
				72,1
				112,7
		¥		112,4

Rostock Hbf: 6322 b,R nach 6446 b

Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
	40	40	Rostock Hbf	72,6
			Zsig	72,5
			Asig	72,2
				72,0
				29,8
29,7		¥		29,7
	80	80		

Riekdahl: 6322 b,R nach 6443 a

Spalte 2aR: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2R	2aR	3a	3b
69,0	100	100		
			Bksig (Ri R)	69,0
	60	60	Abzw Riekdahl	68,6
				68,6
			¥	0,8
				0,9

Bentwisch: 6322 b nach 6925 b

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
65,3	100	100	Esig	65,3
	60	60		64,8
			Bentwisch	0,1
				-0,1
				-0,5

Bentwisch: 6322 b nach 6949 a

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
65,3	100	100	Esig	65,3
	40	40		64,8
0,1			Bentwisch	-0,1
				0,0
	50	50	Asig	0,7

Rövershagen: 6322 b nach 6943 a

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
58,7	120	120	Esig	58,7
	60	60		57,7
57,7			Rövershagen	57,7
	40	40	Asig	57,7
0,4				57,5
			¥	0,2
	70	70		0,4

Stralsund Hbf: 6322 b nach 6081 b,R

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
239,7	40	40	Stralsund Hbf	0,0
			Asig Ri S	-0,2
				-0,5
				240,0
		¥		239,7
	100	100	- Streckengleis 2 -	

Stralsund Hbf: 6322 b nach 6088 b

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
221,7	40	40	Stralsund Hbf	0,0
			Asig Ri T	-0,2
				-0,3
				222,0
		¥		221,7
	60	60		

Stralsund Hbf: 6322 b nach 6321 a,R

Spalte 2a: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2	2a	3a	3b
223,8	40	40	Stralsund Hbf	0,0
			Asig Ri A	-0,2
				-0,6
				223,6
		¥		223,8
	80	80		

Richtung b: Rostock Hbf - Riekdahl

Gegengleis

Spalte 2aG: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2G	2aG	3a	3b
72,2	40	40	- ZF GSM-R -	73,2
			⊕ 600 A	73,1
				73,1
			Rostock Hbf	72,6
			Zsig	72,5
			Bkvsig▽, Asig	72,2
72,1		¥		72,1
	70	70		
				71,9
			Bksig	71,7

1	2G	2aG	3a	3b
71,4				71,7
	80	80		
70,1			Abzw Warnowbr W	71,3
			¥	71,2
				71,2
				70,9
			Bk Warnowbrück O	70,8
			Bksig	70,7
	100	100		
			Ro-Kassebohm Hp	70,0
			Bksig Ri S	69,0
			Abzw Riekdahl	68,6

Übergänge Richtung b: Rostock Hbf - Stralsund Hbf

Riekdahl: 6322 b,G nach 6443 a

Spalte 2aG: nur für Züge mit Streckenklasse größer CM4

1	2G	2aG	3a	3b
69,0	100	100		
			Bksig Ri R	69,0
	60	60		
			Abzw Riekdahl	68,6
				68,5
				0,9
			¥	0,9